

Llaves de Zapeo (Key Drivers)

IMPORTANTE: Insertar el Driver en la ranura situada en la parte superior derecha del zapper antes de encenderlo. La parte plana con la pegatina que tiene el texto tiene que quedar mirando hacia la cara delantera del zapper (ver foto).

Asegúrese de que se ha insertado correctamente comprobando el icono de la llave de zapeo en la pantalla del zapper (el tercer símbolo empezando por la izquierda en la parte inferior de la pantalla). Si está encendido está funcionando correctamente. Por el contrario, si el icono parpadea, hay un fallo con la llave de zapeo.

Nota. Los intervalos de pausa y corriente están preprogramados en el driver. Una pausa en el programa no significa que haya ningún problema.

En caso de irritación de la piel usar los electrodos de gel.

